

AUFSTIEGE FÜR RAUCHFANGKEHRER


Sicherheitseinrichtungen und Aufstiegshilfen

Aufstieg außerhalb des Gebäudes < 20° Dachneigung
bei glatter Dacheindeckung


Sicherungseinrichtungen sind immer erforderlich.

Aufstiegshilfen und Standflächen können erforderlich sein (abhängig von örtlichen Gegebenheiten).


- mit Leiter auf das Dach – Überstand Anlegeleiter und Sicherung der Leiter vor Wegleitern
- über Aufstiegshilfen (Laufstege, Dachleitern) mit geeigneter Sicherungseinrichtung (Stahlseil, Geländer oder gleichwertige Sicherungsmittel) zur Kehrstelle; geeignete Standfläche mit Anschlagpunkt an der Kehrstelle.





Dachneigung < 20° / glatte Dacheindeckung
Sicherheitsabstand zur Absturzkante >2m



Dachneigung < 20° / glatte Dacheindeckung
Sicherheitsabstand zur Absturzkante >2m



Dachsicherheitsleiter und Anschlagpunkt bei der Kehrstelle
Absturzhöhe bei Anlegeleiter < 5 m



Unsere Empfehlung für Ihr Gebäude:

Sämtliche Sicherheitseinrichtungen und Aufstiegshilfen sind im Anlassfall (z. B. Sturmschäden, Schneelast usw.) mindestens jedoch einmal jährlich vom Eigentümer auf Funktionssicherheit und einwandfreien Zustand zu prüfen.

Auszug aus „Aufstiege für Rauchfangkehrer“
Merkblatt der Landesinnung der Salzburger Rauchfangkehrer

Bei Rückfragen gerne für Sie da:

Rauchfangkehrermeister
Christoph Kasberger
Obergäu 45
5440 Golling
office@rfkm-kasberger.at
Tel. 0676 / 60 37 886